

TREE

SCUBA EQUIPMENT

Bedienungsanleitung
Tauchlampe



Importiert von:

TREE
SCUBA EQUIPMENT

Körnerstr.1a
68775 Ketsch/Germany
TREEscuba.com

Technische Daten

- 1x CREE XHP50 LED
- Lichtmodus über Funktionsschalter
100%, 50% und SOS
- Brennbauer 100% / 90min, 50% / 180min.
SOS / 240min.
- Max. Lichtleistung 2000 Lumen
- Akkuanzeige an Funktionsschalter
Grün, Gelb, Rot
- Wasserdicht bis 100m
- Akku Typ Lithium Ionen 26650
- Ladegerät mit USB Anschluß
- Gewicht 445g inkl. Akku
- Maße 202,5mm x 54mm
- Ladezeit ca. 5,5Std.

Entsorgungshinweis

Werfen Sie Akkus nicht in Feuer (Explosionsgefahr). Entsorgen Sie Akkus nur an den dafür vorgesehenen Annahmestellen. Elektronische Geräte und Akkus gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen an Sammelstellen abgegeben werden.

Funktionsschalter

Den Funktionsschalter einmal drücken
= 100% Lichtleistung, zweimal drücken
= 50% Lichtleistung, dreimal drücken
= SOS Funktion

Der Funktionsschalter ist gleichzeitig die Akkuanzeige, 100-70% / Grün, 70-40% / Gelb, 40-5% / Rot, danach blickt die Lampe vor dem ausgehen.



Funktionsschalter

Pflege / Instandhaltung

Spülen Sie die Lampe nach jedem Tauchgang mit frischem Süßwasser ab und trocknen Sie die Lampe mit einem fusselfreien Tuch ab. Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, entfernen Sie min. 2 mal im Jahr die O-Ringe am Ladeport und überprüfen Sie diese auf Abrieb, tauschen Sie diese ggf. aus oder pflegen Sie mit einem Silikon Fett. Die Lampe bitte nicht eigenständig zerlegen, da ansonsten die 2 Jahresgarantie erlischt. Bei Reklamationen bitte den Kaufbeleg beilegen.

Warnhinweis

- Leuchten Sie anderen Menschen nicht in die Augen, dies kann zu Schädigungen des Augenlichts führen.
- Verwenden Sie nur vorgesehene Zubehör vom Hersteller.
- Bei Beschädigung der Lampe nicht in Betrieb nehmen.
- Halten Sie die Lampe vor Kindern fern.
- Halten Sie die eingeschaltete Lampe nicht auf Haut oder Kleidung.
- Lampe nicht eingeschaltet ohne Aufsicht liegen lassen.
- Lagern Sie den Akku bei nichtbenutzen an einem kühlen und trockenen Ort.
- Transportieren Sie die Lampe getrennt von dem Akku, an der Linse des Lampenkopf können hohe Temperaturen entstehen.
- Sollte die Lampe unnatürliche Hitze entwickeln, entfernen Sie den Akku und wenden sich an den Verkäufer.
- Werfen Sie Akkus nicht in Feuer (Explosionsgefahr). Entsorgen Sie Akkus an den dafür vorgesehenen Annahmestellen.